

Vă recomandăm să lăsați tapetul profesioniștilor.

Lipirea tapetului cu o bază neșesută

- îndepărtați vechiul tapet
- verificați calitatea suportului (perete). Toate neregulile, cum ar fi fisuri, găuri, tencuială decojită - reglați astfel încât substratul să fie neted.
- suportul (peretele) trebuie să fie de o culoare, uscat, curat, rezistent și absorbant
- aspru ușor straturile de latex (substrat).
- înainte de tapet, vă recomandăm să vopsiți peretele cu adeziv pentru tapet sau un grund, așa pentru a menține absorbția
- tapetul poate fi lipit pe tencuiala proaspătă - este necesar să-i verificați PH-ul

Verificator de fundal

- înainte de despachetare, verificați dacă numărul modelului (lotul de producție) se potrivește
- dacă sunt de acord, desfaceți tapetul și verificați calitatea imprimării - culori, modele. Atașați roluri individuale unul față de celălalt și verificați-le.
- Înainte de tapet, puneți-le împreună și verificați dacă modelele se succed
- rolele care au urme după tăiere, tundere sau lipire nu vor fi acceptate pentru revendicări.

Imaginile de fundal cu suport neșesut sunt marcate cu un simbol



Vlies sau „Neșesut”

- tapetul nu trebuie acoperit cu lipici
- aplicăm lipiciul treptat pe perete, la o lățime cu aproximativ 15-20 cm mai mare decât lățimea o bandă (dungă) de tapet
- adezivul trebuie aplicat uniform pe toată suprafața tapetului
- folosiți o rolă sau o perie
- lipiți benzile individuale de tapet direct una pe cealaltă conform modelului/fără suprapunere sau goluri între benzi
- vopsiți treptat peretele pentru ca adezivul să nu se usuce
- nu întindeți în niciun fel tapetul
- îndepărtați aerul de sub tapet cu o rolă sau o perie specială de cauciuc
- ștergeți în mod regulat excesul de lipici cu o cârpă umedă, pentru a nu se pune partea superioară (cu model) a tapetului.
- Nu apăsați prea tare pe tapet atunci când evacuați aerul și neteziți denivelările
- tapet în lumina zilei
- cu fiecare bandă nouă lipită, verificați dacă modelele se succed și totul se ține corect.
- Unele tipuri de tapet (grele sau rigide) trebuie aplicate direct pe perete, precum și pe perete tapet.

Astfel de imagini de fundal sunt apoi marcate cu un simbol



Tapetarea nu este recomandată pe vreme foarte caldă, la o temperatură sub 12 grade Celsius și în încăperi umede.

Nu se recomandă aerisirea în timpul tapetării și la 2 zile după terminarea lucrării este necesară evitarea curenților de aer, nu folosiți aer condiționat - puteți întrerupe procesul de uscare.