


















VINTAGE





150 mm

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50


40

30

20

10

0








ATENȚIE:


- Produsul trebuie asamblat de un adult. Aveți grijă la deschiderea ambalajului - conține părți mici care, atunci când sunt desfăcute, prezintă un pericol pentru copiii cu vârsta de sub trei ani.
- Nu utilizați dacă orice parte a acestuia este deteriorată sau lipsesc, utilizați numai piese de schimb aprobate de producător."
- Fiți conștienți de riscul de flăcări deschise și alte surse de căldură puternică, cum ar fi încălzitoare electrice, foc cu gaz, etc.
- Respectați întotdeauna sfaturile producătorului.
- Citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare și păstrați-le pentru utilizarea în viitor.
- Toate modificările făcute de utilizator trebuie făcute conform instrucțiunilor producătorului
- Nu lăsați pungile de plastic și alte ambalaje la îndemâna copiilor.

numărul piesei


1	632	x	330	2.0
2	1405	x	200	2.0
3	430	x	60	2.0
4	430	x	60	2.0
5	1405	x	36	2.0
6	1405	x	670	1.0
7	1405	x	670	1.0
8	1400	x	698	1.0
9	752	x	576	2.0
10	752	x	36	2.0

1









2





3






4







5



6



7



8

a3


Ø 15x12 **x4**


a11


Ø 10x13 **x4**

a13








x4







x1


x3


9




10








<= ÎNLOCUIRE BARIERĂ =>




1



scoate



2




scoate

a11 
Ø 10x13 **x4**




a3 
Ø 15x12 **x4**

a13 
x4


3





scoate




4





scoate




5



scoate





6




/x2

scoate





7





/x2

scoate



8

scoate





a12

a12

a12

9




a12


a12

f6

/x2



10



a13

a11




a13

a13



a11

1





/x2









11









12



13



14



15

